

## CSK-32 圆网翻新再生剂

### 用途:

主要用于脱除高温固化后的圆网感光胶膜, 以达到圆网再生利用的目的。

### 特性:

水性药剂, 较环保。  
操作简便、剥离速度快, 效果优异。  
无强刺激性, 对环境和人体健康无强伤害。

### 包装:

25 公斤/桶。

### 贮存:

在温度 5~30℃ 范围内, 干燥、通风符合包装贮存要求条件下, 未经启封的产品有效期自生产之日起为一年。

### 运输:

见产品包装运输标志

### 卫生与安全:

使用前, 请参阅相应物料安全资料。

**使用方法:** (1) 首先将印花圆网上的浆料冲洗干净, 黏贴的胶带等杂物去除, 以免影响剥离。

(2) 使用前, 将本产品摇晃均匀, 然后整包装倒入剥离槽。开启加热, 将本产品液体加热到摄氏 60 度以上并保持温度, 然后放入需要剥离的印花圆网。大约 3-10 分钟, 感光胶膜会自动脱离圆网。(3) 用高压水枪将镍网上粘附的少量胶膜碎片冲洗干净, 然后将冲洗干净的印花圆网放入另外一个盛有脱脂剂的槽子 1-3 分钟, 用于去掉上面的油斑和进行脱脂处理。(4) 将脱脂处理完的

镍网用清水内外冲洗干净, 检查没有问题后, 放入低温烘箱 40 度烘干, 可以重新上胶使用。

### 注意事项:

(1) 使用本产品前需要摇晃均匀, 然后整包装倒入剥离操作槽, 以保持药剂的均匀稳定性。

(2) 本药剂需要加热到摄氏 60 度后并保持温度使用, 否则会影响剥离效果, 甚至无法剥离。如存放时间很长的镍网, 可能会由于镍网返潮会难以剥离干净, 可先进行彻底烘干去水分后再剥离。

(3) 剥离处理后的印花镍网需放入另外一个盛有脱脂剂的槽子 1-3 分钟, 用于去掉上面沾污的油斑和进行脱脂处理。

### 注意事项:

(1) 虽然本产品较为环保, 对身体无强伤害性。但本产品始终为化学药剂, 使用时还需尽量配戴橡胶防护手套, 若溅到皮肤上及时用大量清水冲洗。

(2) 工厂自行操作剥离, 操作槽需选用 SUS304 以上规格氩弧焊不锈钢槽。自动化剥离可选择我厂自动剥离系统设备。

**提示:** 本资料是根据本厂现有的技术知识和经验编写的, 由于客户在使用本厂产品的过程中也存在许多影响因素, 因此本厂不排除用户自行试验的必要性。本资料在法律上也不保证本产品在某些特定环境下完全正确, 或者对特殊用途完全适用。



电话: 86-0575-8412 6276 传真: 86-0575-8412 2820 E-mail: [nysywn@hotmail.com](mailto:nysywn@hotmail.com)

©浙江易能感光材料有限公司 版权所有